

orion

KRÁJEČ CHLEBA
KRÁJAČ CHLEBA
BREAD SLICER
144710



CZ

Před použitím si pozorně přečtete tento návod na použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Dbejte uvedených pokynů.

Používání

Očistěte a osušte povrch, na který chcete kráječ umístit. Povrch musí být čistý, zbavený prachu a mastnoty. Chcete-li zajistit bezpečné uchycení krájce na nerovném povrchu, umístěte pod přísavku přiloženou transparentní lepicí podložku, ze které odstraníte ochrannou fólii a přitisknete na požadované místo – pod přísavku krájce na chleba. Tuto lepicí podložku doporučujeme ponechat na jednom místě. V některých případech je možné ji použít opakovaně, ale nelze zaručit její stoprocentní funkčnost. Pokud chcete odstranit podložku z povrchu, zahřejte ji např. fénem a opatrně odlepte. V tomto zahřátém stavu ji můžete nalepit na jiné místo.

Varování

Uchovávejte kráječ mimo dosah dětí, krájecí kotouč je velmi ostrý, nedotýkejte se ho při čištění. Nebezpečí poranění ostrím!

Údržba

Před prvním použitím a v případě potřeby kráječ otřete vlhkým hadříkem (pozor na ostří krájecího kotouče!) a nechte uschnout. Skladujte ve složeném stavu.

SK

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Dbajte na uvedené pokyny.

Používanie

Očistite a osušte povrch, na ktorý chcete krájač umiestniť. Povrch musí byť čistý, zbavený prachu a mastnoty. Ak chcete zaistiť bezpečné uchytenie krájača na nerovnom povrchu, umiestnite pod prísavku priloženú transparentnú lepiacu podložku, z ktorej odstránite ochrannú fóliu a pritlačíte na požadované miesto – pod prísavku krájača na chlieb. Túto lepiacu podložku odporúčame ponechať na jednom mieste. V niektorých prípadoch je možné ju použiť opakovane, ale nemožno zaručiť jej stopercentnú funkčnosť. Pokiaľ chcete odstrániť podložku z povrchu, zahrejte ju napr. fénom a opatrne odlepte. V tomto zahriatom stave ju môžete nalepiť na iné miesto.

Varovanie

Uchovávajte krájač mimo dosahu detí, krájací kotúč je veľmi ostrý, nedotýkajte sa ho pri čistení. Nebezpečenstvo poranenia ostrím!

Údržba

Pred prvým použitím a v prípade potreby krájač utrite vlhkou handričkou (pozor na ostrie krájacieho kotúča!) a nechajte uschnúť. Skladujte v zloženom stave.

PL

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Należy przestrzegać podanych instrukcji.

Używanie

Oczyść i osusz powierzchnię, na której chcesz umieścić krajalnicę. Powierzchnia musi być czysta, wolna od kurzu i tłuszczu. Aby upewnić się, że krajalnica jest bezpiecznie przymocowana do nierównej powierzchni, umieść dostarczony przezroczysty podkład samoprzylepny pod przyssawką, usuń folię ochronną i wciśnij ją na miejsce – pod przyssawkę krajalnicy do chleba. Zalecamy pozostawienie tego samoprzylepnego podkładu na miejscu. W niektórych przypadkach można go użyć ponownie, ale nie można zagwarantować jego 100% funkcjonalności. Jeśli chcesz usunąć podkładkę z powierzchni, podgrzej ją np. suszarką do włosów i ostrożnie odklej. Po podgrzaniu można ją przykleić w innym miejscu.

Ostrzeżenie

Krajalnicę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, tarcza tnąca jest bardzo ostra, nie należy jej dotykać podczas czyszczenia. Niebezpieczeństwo skaleczenia ostrzem!

Konserwacja

Przed pierwszym użyciem i w razie potrzeby przetrzeć krajalnicę wilgotną ściereczką (uważać na ostrze!) i pozostawić do wyschnięcia. Przechowywać po złożeniu.



páčka pro nastavení šířky plátků
páčka na nastavenie šírky plátkov
dźwignia do regulacji szerokości plastra



páčka pro přichycení kráječe k podložce
páčka na prichytenie krájača k podložke
pźwignia do mocowania krajalnicy do maty

rukojeť – sklápěcí
rukovät' – sklápacia
składany uchwyt



přísavka pro přichycení k podložce
přísavka na prichytenie k podložke
przyssawka do mocowania na macie



chránič prstů
chránič prstov
ochraniacz na palce



transparentní lepicí podložka pod přísavku
transparentná lepiaca podložka pod přísavku
przezroczysty klej pod przyssawką



vodící rukojeť
vodiaca rukovät'
uchwyt prowadnicy

složený kráječ k uskladnění
zložený krájač na uskladnenie
złożona krajalnica do przechowywania

