

Instrukcja obsługi – KRZESŁA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM PRODUKTU! Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości i przekaz ją każdemu kolejnemu użytkownikowi. UWAGA! Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i nie służy do zabawy! Produktu nie umieszczaj w pobliżu źródeł ciepła i otwartego ognia! Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może stwarzać zagrożenie dla zdrowia, ale także spowodować szkody materialne lub uszkodzenie produktu!

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Produktu przeznaczony jest do użytku zewnętrznego.
- Produkt nie jest zabawką dla dzieci! Upewnij się, że dzieci nie bawią się meblami.
- Nie używaj tego produktu do innych celów niż standardowe użytkowanie. Mebel ten nie nadaje się do pomieszczeń komercyjnych.
- Zawsze umieszczaj mebel tylko na twardej i równej powierzchni oraz odpowiednio zabezpiecz go przed wiatrem.
- Wszelkie modyfikacje produktu mogą być niebezpieczne, nie modyfikuj ani nie zmieniaj produktu!
- Mebli nigdy nie umieszczaj w pobliżu ognia, źródeł ciepła, iskier z ogniska itd.
- Podczas wietrznej pogody oraz przed burzą należy odpowiednio zabezpieczyć meble przed wywróceniem przez wiatr.
- Nigdy nie siadaj na krawędziach produktu ani nie bujaj się na nim. Istnieje ryzyko, że się przewróci.
- Nigdy nie umieszczaj w pobliżu mebli gorących przedmiotów, takich jak świece, lampy, źródła ciepła, czajniki itp.
- Nie przekraczaj podanego maksymalnego obciążenia. Za uszkodzenie produktu lub uraz użytkownika w wyniku przekroczenia maksymalnego obciążenia nie odpowiadamy.

OSTRZEŻENIE!

- Materiały opakowaniowe, zwłaszcza plastikowe torebki, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! Istnieje ryzyko uduszenia.
- Opakowanie należy odpowiednio zutylizować.

PIELĘGNACJA

- Meble czyść miękką wilgotną ściereczką, nie używaj agresywnych środków czyszczących ani materiałów ściernych.
- Jeśli nie używasz mebla lub w przypadku złej pogody, zawsze zabezpieczaj go przed zamoczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem lub przewróceniem.
- Jeśli nie używasz mebli zawsze przykrywaj je plandeką ochronną.
- Należy regularnie kontrolować i delikatnie oliwić części konstrukcji.
- W przypadku uszkodzenia, przetarcia powierzchni lub farby itp. należy pokryć uszkodzone miejsca nową, odpowiednią powłoką, aby zapobiec korozji.

- Poza sezonem przechowuj meble w suchym, bezpiecznym i wentylowanym miejscu. Wcześniej meble należy osuszyć lub pozostawić do dokładnego wyschnięcia i przechowywać je wyłącznie w stanie suchym.
- W przypadku przechowywania mebli w nieoddychającym pokrowcu może dojść do kondensacji wilgoci.
- Zmiany trwałości koloru materiału, konstrukcji lub drewna pod wpływem światła słonecznego są normalną cechą i normalnym zużyciem oraz nie stanowią podstawy do reklamacji.
- Meble należy przechowywać i używać wyłącznie w temperaturze od -15°C do 40°C (temperatura w bezpośrednim świetle słonecznym). Istnieje ryzyko uszkodzenia.

OCHRONA ŚRODOWISKA, UTYLIZACJA ODPADÓW

- Urządzenia, produkty, akcesoria i opakowania powinny być zutilizowane zgodnie z zasadami recyklingu.
- Nie wyrzucaj zużytych produktów lub urządzeń razem z odpadami domowymi!
- Produkt należy zutilizować za pośrednictwem zatwierdzonego zakładu recyklingu lub oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
- Przestrzegaj obowiązujących przepisów. W razie wątpliwości skonsultuj się z firmą odbierającą odpady komunalne.
- Wszystkie materiały opakowaniowe powinny być zutilizowane zgodnie z zasadami recyklingu. Oddane w ten sposób produkty lub urządzenia zostaną odebrane, zdemontowane i przekazane do ponownego wykorzystania w sposób przyjazny dla środowiska.